

Issuer: 2510 GUNNEL ISAKSSON TEL 667639 031-667639

Subject: Ny UNIT! 87-04-09

=> VD.TS	TOMAS SVENSSON	2510
--- RECEIVED FROM VD.TS	667790	87-04-09 12.50
--- RECEIVED FROM VD.HW	031-669639	87-04-09 12.46

-> VD.2510TS	TOMAS SVENSSON	2510
-> VD.2230HO	HASSE OOM	2230
-> VD.2210AH	ARNE HASSELGREN	2210
-> VD.2530KP	KENNETH PETERSSON	2530
-> VD.2540HH	HENRIK HOLST	2540
-> VD.2550UL	ULF LINNARSSON	2550
-> VD.2170BOB	BENGT-OLOF BENGTSSON	2170
-> VD.2100RW	RONNY WESTER	2100
-> VD.2110HR	HAKAN ROBERTSSON	2110
-> VD.2120RL	ROLF LÖFGREN	2120
-> VD.2130BB	BENGT BRAMMESJÖ	2130
-> VD.2140JK	JORMA KALLANVAARA	2140
-> VD.2160CBL	CONNY BLESSNER	2160

Hej på er!

Vi vill informera er om en ny UNIT som har tillkommit. Denna UNIT kommer ej att spridas för allmänt bruk. Den har tillkommit för att möjliggöra monteringar av 3480-kassetter i DA byggnaden som används i DB miljön. Tekniskt har detta kunnat ske med hjälp av kanalförlängare mellan DB och DA.

Vi har kvar två st 3480-stationer i DB byggnaden och det kommer att finnas 4 st 3480-stationer i DA byggnaden. För att använda de som står kvar i DB byggnaden anges UNIT=T9 som tidigare. För att använda de som står i DA byggnaden skall UNIT=X9 anges.

Vid montering med DISP=OLD kommer informationen i vårt bandhanteringssystem (TMS) att användas för att styra till vilken station som monteringen begärs på. Har kassetten skapats på någon av stationerna i DB så begärs monteringen där och har den skapats i DA så begärs monteringen där.

Nästan all montering (98-99%) i DB är idag styrd av centrala rutiner typ SM-underhåll och VM-underhåll. Det går med andra ord ganska snabbt att börja nyttja den nya UNIT:en på RATT sätt. Med RATT sätt menar jag att det finns säkerhetsaspekter att ta hänsyn till när val av UNIT skall ske. Följande är det synsätt som vi har:

- All original-data skall finnas i den byggnad som applikationerna körs i.
- Backup-data skall finnas i motsatta byggnad som applikationerna körs i.

Den nya UNIT:en gäller från W715.